

## Wellness Premium DIN links Glas-Wand 90Grad Duschtürband (nach innen hin öffnend) glanzverchromt

Art. Nr.: K16411-31

Wellness premium Ganzglas-Duschen Türband  
90Grad Glas-Wand innen öffnend**130,90 €**[inkl. MwSt, zzgl. Versand](#)

1 Stück | 130,90 €/Stück

Lieferzeit: 1-2 Tage

[Glas-Scholl.de](https://glas-scholl.de)

### Wellness Premium 90° Glas-Wand Duschtürband nach innen öffnend DIN-links

Der Wellness® Premium ist das flexible Türband im klassischen Design. Bekannt für seine Vielseitigkeit, passt es sich an spezielle Wünsche an. Das Türband eignet sich besonders gut für Faltsysteme und verfügt über die patentierte, einstellbare Nullpunktverstellung sowie das By-Pass System.

Wellness® Premium Türbänder sind Anschlagtürbänder. Das Einstellen der Nullage ist durch die patentierte Technik stufenlos möglich. Wellness® Premium Türbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen. Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtprofilen.

(DIN rechts finden Sie unter dem Artikel K16413)

### Zertifiziert nach DIN EN 14428

**vorgesehen für:** 8 mm Glas-/Plattenstärke**max. Türgewicht:** 40 kg pro Türbandpaar**max. Türbreite:** 1000 mm**max. Türhöhe:** 2250 mm**Vorteile:** · Langlochanschraubplatte mit Abdeckkappe  
· keine sichtbare Schrauben**erhältliche Oberflächen:** · glanzverchromt  
· Edelstahleffekt**Basismaterial:** Messing - Abdeckung der Wandanschraubplatte aus hochwertigem Edelstahl

Einstellbare Nulllage der Duschtürbänder: Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtprofilen. Die Duschtürbänder sind in der Nulllage stufenlos einstellbar. Die Fixierung dieser Rasterung erfolgt mittels einer Arretierschraube (Inbus SW 2,5). Um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen, werden die

Duschtürbänder ohne Fixierung der Nulllage ausgeliefert. Bei Wellness® Premium -Duschtürbändern ist eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) durch den Einsatz von Dichtprofilen und ggf. einem Anschlag zu verhindern.

Einstellung der Nulllage Türflügel in die gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend bei beiden Duschtürbändern die Arretierschraube fest anziehen und einmal nachziehen. Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Achtung : Bei den Bändern K16470 und K16472 ist die Arretierung nur im geöffneten Zustand (90° zur geschlossenen Einbausituation) möglich.