

Wellness Premium DIN rechts Glas-Wand 90Grad Duschtürband (nach innen hin öffnend) glanzverchromt

Art. Nr.: K16413-31

Wellness premium Ganzglas-Duschen Türband
90Grad Glas-Wand innen öffnend

130,90 €

[inkl. MwSt, zzgl. Versand](#)

1 Stück | 130,90 €/Stück

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



glas-scholl-shop.de

Wellness Premium 90° Glas-Wand Duschtürband nach innen öffnend DIN-rechts

Der Wellness® Premium ist das flexible Türband im klassischen Design. Bekannt für seine Vielseitigkeit, passt es sich an spezielle Wünsche an. Das Türband eignet sich besonders gut für Faltsysteme und verfügt über die patentierte, einstellbare Nullpunktverstellung sowie das By-Pass System.

Wellness® Premium Türbänder sind Anschlagtürbänder. Das Einstellen der Nullage ist durch die patentierte Technik stufenlos möglich. Wellness® Premium Türbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen. Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtprofilen.

(DIN links finden Sie unter dem Artikel K16411)

Zertifiziert nach DIN EN 14428

vorgesehen für: 8 mm Glas-/Plattenstärke

max. Türgewicht: 40 kg pro Türbandpaar

max. Türbreite: 1000 mm

max. Türhöhe: 2250 mm

Vorteile: · Langlochanerschraubplatte mit Abdeckkappe
· keine sichtbare Schrauben

erhältliche Oberflächen: · glanzverchromt
· Edelstahleffekt

Basismaterial: Messing - Abdeckung der Wandanschraubplatte aus hochwertigem Edelstahl

Glas Scholl

Scholl GmbH
Paul-Rücker-
Straße 12
47059 Duisburg
Telefon: +49 203
~~99 30 60 | F~~
Mail: [info@glas-](mailto:info@glas-scholl-shop.de)
[scholl-shop.de](mailto:info@glas-scholl-shop.de)

Duschtürbänder sind in der Nulllage statisch einstellbar. Die Fixierung dieser Rasterung erfolgt mittels einer Arretierschraube (Inbus SW 2,5). Um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen, werden die Duschtürbänder ohne Fixierung der Nulllage ausgeliefert. Bei Wellness® Premium -Duschtürbändern ist eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) durch den Einsatz von Dichtprofilen und ggf. einem Anschlag zu verhindern.

Einstellung der Nulllage Türflügel in die gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend bei beiden Duschtürbändern die Arretierschraube fest anziehen und einmal nachziehen. Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Achtung : Bei den Bändern K16470 und K16472 ist die Arretierung nur im geöffneten Zustand (90° zur geschlossenen Einbausituation) möglich.